

4X Portable Speaker System



PACKAGE CONTENTS:

- i.Sound 4X Portable Speaker System
- Cradle
- AC Adapter

www.isound.net

HOW TO SET UP THE I.SOUND 4X PORTABLE SPEAKER SYSTEM:

1. Open the battery compartment located on the back of the speaker.
2. Insert 6 "AA" batteries.

NOTE: You may also power the i.Sound 4X Portable Speaker System using the included AC adapter.

3. Attach the cradle to the front of the speakers. It will snap into the 2 holes on the front of the speakers.
4. Move the power switch located on the top of the speaker to the "ON" position. The LED will confirm the speaker is powered on.
5. Locate the 3.5 mm cable on the bottom of the casing, unwind it and plug it into your audio device.

NOTE: Always power the speaker "OFF" when not in use.



CONTENU DU COFFRET:

- Système portable de 4 enceintes i.Sound
- Station d'accueil
- Adaptateur secteur

COMMENT CONFIGURER LE SYSTÈME PORTABLE DE 4 ENCEINTES I.SOUND:

1. Ouvrez le compartiment pour piles situé à l'arrière des enceintes.
2. Insérez 6 piles AA.

REMARQUE: Vous pouvez également alimenter le système portable de 4 enceintes i.Sound au moyen de l'adaptateur secteur inclus.

3. Fixez la station d'accueil à l'avant des enceintes. Elle s'enclenche dans les 2 trous à l'avant des enceintes.
4. Positionnez sur ON (marche) l'interrupteur d'alimentation situé au dessus des enceintes. Le voyant s'allume indiquant que les enceintes sont sous tension.
5. Déroulez et branchez le câble 3,5 mm situé en bas du boîtier à votre dispositif audio.

REMARQUE: Éteignez toujours les enceintes lorsqu'elles ne sont pas utilisées.



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- i.Sound 4X Sistema de Altavoces Portátiles
- Cuna
- Adaptador de CA

CÓMO CONFIGURAR EL SISTEMA I.SOUND 4X ALTAVOZ PORTÁTIL:

1. Abra el compartimento de la batería situado en la parte posterior del altavoz.
2. Coloque 6 "AA" baterías.

NOTA: También es posible que el poder del sistema i.Sound 4X Altavoz portátil con el adaptador AC incluido.

3. Coloque el soporte en la parte delantera de los altavoces. Que se ajustará a los 2 orificios en la parte frontal de los altavoces.
4. Mueva el interruptor de encendido situado en la parte superior del altavoz a la "ON" posición. El LED se confirme el altavoz está encendido.
5. Localice el cable de 3,5 mm en la parte inferior de la carcasa, que descansa y conectarlo a su dispositivo de audio.

NOTA: Siempre el poder del habla "OFF" cuando no esté en uso.