



PACKAGE CONTENTS:

- PS3 Classic Pad
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

GETTING STARTED:

1. Connect the PS3 Classic Pad to any available USB port on your PS3.
2. Press the middle DG button to sync the PS3 Classic Pad to your PS3.

NOTE: Please check your Game User's Manual for button configuration for each game. Some game titles offer the option to reassign the buttons; this can be useful for many fighting games.

TROUBLESHOOTING:

Problem: The buttons are not configured correctly.

Solution: Please check your Game User's Manual for button configuration. Also, check the Settings or Options in the Game Menu to change button configuration.

Problem: The PS3 Classic Pad is not working.

Solution: Make sure that the PS3 Classic Pad is inserted into the PS3 properly and securely. Make sure the USB plug is free from debris. Make sure that none of the contacts on both the USB plug and USB port are damaged.





CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Control clásico de PS3
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de inscripción

INSTALACIÓN:

1. Conecte el Pad clásico de PS3 a cualquier puerto USB disponible en su PS3.
2. Presione el botón DG central para sincronizar el Pad clásico de PS3 a su PS3.

NOTA: lea el Manual del usuario del juego para ver la configuración de los botones para cada juego. Algunos títulos de los juegos ofrecen la opción de reasignar los botones; esto puede ser útil para muchos juegos de combate.

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema: los botones no están configurados correctamente.

Solución: lea el Manual del usuario del juego para ver la configuración de los botones. También, revise las Configuraciones u Opciones en el Menú de juegos para cambiar la configuración de los botones.

Problema: el Pad clásico de PS3 no funciona.

Solución: verifique que el Pad clásico de PS3 se encuentre insertado de manera adecuada y segura en el PS3. Verifique que el enchufe USB no tenga residuos. Verifique que ninguno de los contactos del enchufe y del puerto USB se encuentre dañado.



CONTENU DU PACK:

- PS3 Classic Pad
- Le Manuel d'Utilisation/Carte de Garantie Produit
- La Carte d'Enregistrement Produit

DÉMARRAGE:

1. Connectez le PS3 Classic Pad à n'importe quel port USB sur votre PS3.
2. Appuyez sur le bouton DG du milieu pour synchroniser le PS3 Classic Pad avec votre PS3.

NOTE: Consultez la configuration des boutons des jeux dans le Manuel de jeux. Certains jeux offrent la possibilité de réaffecter les boutons ce qui peut être particulièrement utile avec la plupart des jeux de combat.

DÉPANNAGE:

Problème: Les boutons ne sont pas configurés correctement.

Solution: Consultez la configuration des boutons dans le Manuel de jeux. Consultez également les Réglages ou Options dans le menu Jeu pour changer la configuration des boutons.

Problème: Le PS3 Classic Pad ne fonctionne pas.

Solution: Assurez-vous que le PS3 Classic Pad est correctement placé dans le PS3. Veillez à ce que la fiche USB ne comporte pas de débris. Veillez à ce qu'aucun des contacts sur fiche USB et le port USB ne soient endommagés.