



## PACKAGE CONTENTS:

- Wii Classic Pad
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

## GETTING STARTED:

1. Sync your Wii Remote to the Nintendo Wii.
2. Use your Wii Remote to navigate through the Main Menu.
3. Start the game.
4. Once the game has started, plug the Wii Classic Pad into the bottom of the Wii Remote.

**NOTE:** Please check your Game User's Manual for button configuration for each game. Some game titles offer the option to reassign the buttons; this can be useful for many fighting games.

## TROUBLESHOOTING:

**Problem:** The buttons are not configured correctly.

**Solution:** Please check your Game User's Manual for button configuration. Also, check the Settings or Options in the Game Menu to change button configuration.

**Problem:** The Wii Classic Pad is not working.

**Solution:** Make sure that the Wii Classic Pad is inserted into the Wii Remote properly and securely. Make sure the plug on the Wii Classic Pad or the port on the bottom of the Wii Remote is free from debris. Make sure that none of the contacts on both the Wii Classic Pad and the Wii Remote are damaged.





## CONTENIDO DEL PAQUETE:

- El Pad clásico de Wii
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de inscripción

## INSTALACIÓN:

1. Sincronice su control remoto Wii con el Nintendo Wii.
2. Use su control remoto Wii para navegar por el menú principal.
3. Comience el juego.
4. Una vez que el juego ha comenzado, conecte el Pad clásico de Wii a la parte inferior del control remoto Wii.

**NOTA:** lea el Manual del usuario del juego para ver la configuración de los botones para cada juego. Algunos títulos de los juegos ofrecen la opción de reasignar los botones; esto puede ser útil para muchos juegos de combate.

## DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

**Problema:** los botones no están configurados correctamente.

**Solución:** lea el Manual del usuario del juego para ver la configuración de los botones. También, revise las Configuraciones u Opciones en el Menú de juegos para cambiar la configuración de los botones.

**Problema:** el Pad clásico de Wii no funciona.

**Solución:** verifique que el Pad clásico de Wii se encuentre insertado de manera adecuada y segura en el control remoto Wii. Verifique que el enchufe en el Pad clásico de Wii o el puerto en la parte inferior del control remoto Wii no tengan residuos. Verifique que ninguno de los contactos en el Pad clásico de Wii y el control remoto Wii se encuentre dañado.



## CONTENU DU PACK:

- Wii Classic Pad
- Le Manuel d'Utilisation/Carte de Garantie Produit
- La Carte d'Enregistrement Produit

## DÉMARRAGE:

1. Synchronisez votre Télécommande Wii avec le Nintendo Wii.
2. Utilisez votre Télécommande Wii pour naviguer via le menu principal.
3. Commencez à jouer.
4. Une fois que le jeu a commencé, branchez le Wii Classic Pad dans la partie inférieure de la Télécommande Wii.

**NOTE:** Consultez la configuration des boutons des jeux dans le Manuel de jeux. Certains jeux offrent la possibilité de réaffecter les boutons ce qui peut être particulièrement utile avec la plupart des jeux de combat.

## DÉPANNAGE:

**Problème:** Les boutons ne sont pas configurés correctement.

**Solution:** Consultez la configuration des boutons dans le Manuel de jeux. Consultez également les Réglages ou Options dans le menu Jeu pour changer la configuration des boutons.

**Problème:** Le Wii Classic Pad ne fonctionne pas.

**Solution:** Assurez-vous que le the Wii Classic Pad est correctement placé dans la Télécommande Wii. Veillez à ce que la fiche dans le Wii Classic Pad ou le port sur la partie inférieure de la Télécommande Wii ne comporte pas de débris. Veillez à ce qu'aucun des contacts sur le Wii Classic Pad et la Télécommande Wii ne soient endommagés.