



PACKAGE CONTENTS:

- Rumble Wheel
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

HOW TO USE THE RUMBLE WHEEL:

1. Remove battery compartment cover from back of the Rumble Wheel.
2. Insert 2 "AAA" batteries.
3. Replace battery compartment cover.
4. To turn on, move switch from OFF to ON.
5. Insert the Wii Remote into remote compartment of the Rumble Wheel. If you have a wrist strap attached, make sure that the wrist strap is placed through the hole before inserting the Wii Remote.

NOTE: You can navigate through the menu with the Wii Remote inserted in the Rumble Wheel through the IR pass-thru port.

6. To remove the Wii Remote from the Rumble Wheel, simply push your finger through the hole on the back of the Rumble Wheel against the Wii Remote, and pull the Wii Remote out.

NOTE: When the Rumble Wheel is steered to the left or right, the Rumble Wheel will utilize the rumble feature.

TROUBLESHOOTING:

Problem: The Rumble Wheel does not power on.

Solution: Make sure that there are fresh batteries inserted before turning on your Rumble Wheel. Make sure that the Rumble Wheel battery compartment is free from debris. Make sure that the contacts on the Rumble Wheel have not been damaged or compromised.





CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Volante estruendoso
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de inscripción

CÓMO USAR EL VOLANTE ESTRUENDOSO:

1. Retire la tapa del compartimento para baterías ubicada en la parte trasera del Volante.
2. Inserte 2 baterías “AAA”.
3. Reemplace la tapa del compartimento para baterías.
4. Para encender, cambie el interruptor de OFF (Apagado) a ON (Encendido).
5. Inserte el control remoto Wii en el compartimento remoto del Volante estruendoso. Si tiene una pulsera, asegúrese de que está colocada a través del orificio antes de insertar el control remoto Wii.

NOTA: puede navegar por el menú con el control remoto Wii inserto en el Volante estruendoso a través del puerto con línea de paso infrarroja.

6. Para sacar el control remoto Wii del Volante estruendoso, simplemente empuje su dedo por el orificio ubicado en la parte trasera del Volante contra el control remoto Wii y empuje el control remoto hacia afuera.

NOTA: si el Volante estruendoso se conduce de izquierda o derecha, el Volante utilizará la función de estruendo.

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema: el Volante estruendoso no se enciende.

Solución: asegúrese de que las baterías estén buenas antes de encender su Volante estruendoso. Asegúrese de que el compartimento para baterías del Volante no tenga residuos. Asegúrese de que los contactos en el Volante estruendoso no estén dañados o comprometidos.



CONTENU DU PACK:

- Rumble Wheel
- Guide de l'utilisateur/Carte de garantie
- Carte d'inscription

COMMENT UTILISER RUMBLE WHEEL:

1. Enlevez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de Rumble Wheel.
2. Placez 2 piles AAA.
3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.
4. Mettez en marche en plaçant l'interrupteur d'ARRET sur MARCHÉ.
5. Placez la télécommande Wii dans le compartiment de la télécommande de Rumble Wheel. Si vous utilisez une bande de poignet, assurez-vous qu'elle passe par le trou avant de placer la télécommande Wii.

REMARQUE: Vous pouvez naviguer dans le menu avec la télécommande Wii placée dans le Rumble Wheel via un port de passage IR.

6. Pour enlever la télécommande Wii de Rumble Wheel, il suffit de passer votre doigt dans le trou à l'arrière de Rumble Wheel contre la télécommande Wii et de sortir la télécommande Wii.

REMARQUE: Lorsque le Rumble Wheel est guidé vers la gauche ou la droite, il se sert de la fonction de ronronnement.

DÉPANNAGE:

Problème: Impossible de mettre le Rumble Wheel en marche.

Solution: Assurez-vous que des piles neuves ont été placées avant de mettre votre Rumble Wheel en marche. Veillez à ce que le compartiment des piles de Rumble Wheel ne comporte pas de débris. Assurez-vous que les contacts sur le Rumble Wheel ne sont ni endommagés ni compromis.