4 in 1 Bundle

USER'S GUIDE

for Nintendo® DSi™

Package Contents:
- SD Card Reader
- 3 Styluses
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

STYLUS:
The replacement stylus is a perfect solution when you lose your original.

SD CARD READER:
1. Pull off the back cover of the SD Card Reader exposing the opening for the SD Card.
2. Insert an SD Card into the back of the SD Card Reader.
3. Pull off the front cover of the SD Card Reader exposing the USB plug.
4. Insert the USB plug into any USB port to view or transfer files.
5. After viewing or transferring files, pull SD Card Reader from USB port.
6. Pull out the SD Card from the SD Card Reader.
7. Insert the SD Card into the DSi.

LÁPIZ:
El lápiz de reemplazo es una solución perfecta si pierde el original.

LECTOR DE TARJETAS SD:
1. Retire la tapa trasera del lector de tarjetas SD dejando expuesto el orificio para la tarjeta SD.
2. Inserte una tarjeta SD en la parte trasera del lector de tarjetas SD.
3. Retire la tapa delantera del lector de tarjetas SD dejando expuesto el enchufe USB.
4. Inserte el enchufe USB en cualquier puerto para ver o transferir archivos.
5. Después de ver o transferir archivos, saque el lector de tarjetas SD del puerto USB.
6. Retire la tarjeta SD del lector de tarjetas SD.
7. Inserte la tarjeta SD en el DSi.

STYLET:
Le stylet de remplacement est la solution parfaite quand vous avez perdu l'original.

LECTEUR DE CARTE SD:
1. Retirez l'endos du lecteur de carte SD exposant ainsi l'encoche pour la carte SD.
2. Insérez une carte SD à l'endos du lecteur de carte SD.
3. Retirez la façade du lecteur de carte SD exposant ainsi la prise USB.
4. Branchez la prise USB dans un port USB pour consulter ou transférer des fichiers.
5. Après avoir consulté ou transféré des fichiers, retirez le lecteur de carte SD du port USB.
6. Retirez la carte SD du lecteur de carte SD.
7. Insérez la carte SD dans le DSi.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net