



PACKAGE CONTENTS:

- Power Base
- 2 Rechargeable Batteries
- 110/240V AC adapter
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

TO CHARGE THE RECHARGEABLE BATTERY WHILE ATTACHED TO AN XBOX 360 CONTROLLER:

1. Insert the Rechargeable Battery into the battery compartment located on the back of the controller. It will snap into place.

NOTE: Avoid pinching your fingers by pushing only on the flat surface of the Rechargeable Battery.

2. Lay the Power Base on any flat surface.
3. Plug one end of the AC adapter into any standard wall outlet.
4. Plug the other end of the AC adapter into the back of the Power Base.
5. Press the ON button on the Power Base, which is located in the center of the Power Base.
6. Place the Xbox 360 controller face up onto the Power Base with the top of the controller facing the middle of the Power Base.
7. An LED will illuminate.

NOTE: The LED will light up **RED** when the battery is charging and **GREEN** when the battery is full.

TO CHARGE THE RECHARGEABLE BATTERY BY ITSELF:

1. Lay the Power Base on any flat surface.
2. Plug one end of the AC adapter into any standard wall outlet.
3. Plug the other end of the AC adapter into the back of the Power Base.
4. Press the ON button on the Power Base, which is located in the center of the Power Base.



5. Place the Rechargeable Battery onto the Power Base.

NOTE: Position the charging sensor on the Rechargeable Battery to match the charging sensor on the Power Base dock.

6. An LED will illuminate.

NOTE: The LED will light up **RED** when the battery is charging and **GREEN** when the battery is full.

KEEPING YOUR BATTERY CLEAN

Be sure and keep your Rechargeable Battery clean. Dirt and debris may harm the battery contacts. Use a dry cloth to clean the battery. DO NOT use water or any chemicals to clean.

NOTES:

- You can place up to 2 Rechargeable Batteries on the Power Base at the same time.
- The Power Base is ONLY compatible with dreamGEAR Power Base Rechargeable Batteries.
- The dreamGEAR Rechargeable Batteries packs cannot be used with any charging cable, the batteries are only compatible with the dreamGEAR Xbox 360 Power Base.
- Charging times will vary depending on current charge of the battery.

TROUBLESHOOTING:

Problem: The LED lights are not lighting up.

Solution: Make sure that the AC adapter is plugged in properly and securely into a standard wall outlet. Make sure that the Power Base and its rechargeable batteries are free from debris. Make sure that none of the contacts on both the Power Base and rechargeable batteries are damaged or compromised.

for
XBOX 360™



dreamGEAR®
www.dreamgear.net



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Base de alimentación
- 2 baterías recargables de ión de litio
- Adaptador CA de 110/240 voltios
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de inscripción

PARA CARGAR LA BATERÍA RECARGABLE MIENTRAS ESTÁ CONECTADA AL CONTROLADOR XBOX 360:

1. Inserte la batería recargable en el compartimento para baterías ubicado en la parte trasera del controlador. Se fijará en su lugar.

NOTA: Evite pellizcar sus dedos sólo empujando sobre la superficie plana de la Batería recargable.

2. Coloque la base de alimentación sobre una superficie plana.
3. Enchufe un extremo del adaptador CA en una toma de corriente de pared estándar.
4. Enchufe el otro extremo del adaptador CA en la parte posterior de la base de alimentación.
5. Presione el botón de encendido (ON) de la base de alimentación, ubicada al centro de la base.
6. Coloque el controlador Xbox 360 hacia arriba en la base de alimentación con la parte superior del controlador hacia el centro de la base de alimentación.
7. Se encenderá un LED.

NOTA: el LED se iluminará **ROJO** cuando la batería esté en proceso de carga y **VERDE** cuando la batería esté completamente cargada.

PARA CARGAR LA BATERÍA RECARGABLE POR SÍ SOLA:

1. Coloque la base de alimentación sobre una superficie plana.
2. Enchufe un extremo del adaptador CA en una toma de corriente de pared estándar.
3. Enchufe el otro extremo del adaptador CA en la parte posterior de la

base de alimentación.

4. Presione el botón de encendido (ON) de la base de alimentación, ubicada al centro de la base.
5. Coloque la batería recargable en la base de alimentación.

NOTA: Coloque el sensor de carga de la batería recargable de modo que coincida con el sensor de carga en la estación de la base.

NOTA: El LED se iluminará **ROJO** cuando la batería esté en proceso de carga y **VERDE** cuando la batería esté completamente cargada.

CÓMO MANTENER LIMPIA SU BATERÍA

Asegúrese y mantenga limpia su Batería recargable. La suciedad y los residuos pueden dañar los contactos de la batería. Utilice un paño seco para limpiar la batería. NO use agua o productos químicos para limpiarla.

NOTAS:

- Puede colocar hasta 2 baterías recargables en la base al mismo tiempo.
- La base de alimentación es SÓLO compatible con las baterías recargables para base de alimentación dreamGEAR.
- Los paquetes de baterías recargables dreamGEAR no se pueden utilizar con ningún cable de carga; las baterías sólo son compatibles con la base de alimentación dreamGEAR Xbox.
- El tiempo de carga variará según la carga actual de la batería.

DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema: Los LED no se iluminan.

Solución: asegúrese de que el adaptador CA esté enchufado de manera correcta y segura en la toma de corriente de pared estándar. Asegúrese de que la base de alimentación y sus baterías recargables no tengan residuos. Asegúrese de que ninguno de los contactos en la base de alimentación y las baterías recargables esté dañado o comprometido.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net

for
XBOX 360™



dreamGEAR®
www.dreamgear.net



CONTENU DU PACK:

- Power Base
- 2 batteries rechargeables au lithium-ion
- Adaptateur 110/240VCA
- Guide de l'utilisateur/Carte de garantie
- Carte d'inscription

POUR RECHARGER LA BATTERIE RECHARGEABLE CONNECTÉE À UN CONTRÔLEUR XBOX 360:

1. Insérez la batterie rechargeable dans le compartiment de la batterie situé à l'arrière du contrôleur. Elle s'enclenche une fois en place.

REMARQUE: Prendre soin de ne pas se pincer les doigts. Pousser uniquement sur la surface plane de la batterie rechargeable.

2. Placez le Power Base sur une surface plane.
3. Branchez une extrémité de l'adaptateur CA dans une prise murale standard.
4. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur CA à l'arrière du Power Base.
5. Appuyez sur le bouton ON sur le Power Base. Le bouton se trouve au centre du Power Base.
6. Placez le contrôleur Xbox 360 face vers le haut sur le Power Base avec le dessus du contrôleur face à centre du Power Base.
7. Une diode LED s'allume.

REMARQUE: La diode LED s'allume en **ROUGE** lorsque la batterie est en cours de chargement et en **VERT** lorsque la batterie est totalement rechargée.

POUR RECHARGER UNE BATTERIE RECHARGEABLE INDÉPENDAMMENT:

1. Placez le Power Base sur une surface plane.
2. Branchez une extrémité de l'adaptateur CA dans une prise murale standard.
3. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur CA à l'arrière du Power Base.

4. Appuyez sur le bouton ON sur le Power Base. Le bouton se trouve au centre du Power Base.

5. Remplacez la batterie rechargeable sur le Power Base.

REMARQUE: Positionner le capteur de chargement sur la batterie rechargeable pour qu'il corresponde au capteur de charge situé sur le dock de Power Base.

6. Une diode LED s'allume.

REMARQUE: La diode LED s'allume en **ROUGE** lorsque la batterie est en cours de chargement et en **VERT** lorsque la batterie est totalement rechargée.

MAINTENIR LA BATTERIE PROPRE

Assurez-vous que la batterie rechargeable est propre. Les impuretés et les débris peuvent endommager les contacts de la batterie. Utilisez un linge sec et propre pour nettoyer la batterie. N'UTILISEZ PAS d'eau ni de produits chimiques pour nettoyer.

REMARQUES:

- Vous pouvez placer 2 batteries rechargeables sur le Power Base en même temps.
- Le Power Base est **UNIQUEMENT** compatible avec les batteries rechargeables Power Base de dreamGEAR Power Base.
- Le pack de batteries rechargeables dreamGEAR ne peut pas être utilisé avec des câbles de chargement tiers, les batteries sont uniquement compatibles avec dreamGEAR Xbox 360 Power Base.
- Les durées de chargement varient selon la charge actuelle de la batterie.

DÉPANNAGE:

Problème: Les témoins LED ne s'allument pas.

Solution: Assurez-vous que l'adaptateur CA est branché correctement et sécuritairement dans une prise murale standard. Assurez-vous que le Power Base et ses batteries rechargeables ne comportent pas de débris. Assurez-vous qu'aucun des contacts sur le Power Base et les batteries rechargeables ne sont ni endommagés ni compromis.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net