



PACKAGE CONTENTS:

- Charging Dock
- SD Card Reader
- Car Charger
- Carrying Case
- Ear Buds
- Audio Splitter
- 2 Styluses
- 3 Screen Cleaners
- 2 Sets of Screen Protectors
- 3 Game Cases
- Wrist Strap
- Carry All Tote Bag
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card



Charging Dock:

1. Place DSi upside-down onto the Charging Dock.
2. Plug in the original DSi AC Adapter into the back of the Charging Dock.
3. To release, press down the Release Button on the front of the Charging Dock.

SD Card Reader:

1. Pull off the back cover of the SD Card Reader exposing the opening for the SD Card.
2. Insert an SD Card into the back of the SD Card Reader.
3. Pull off the front cover of the SD Card Reader exposing the USB plug.
4. Insert the USB plug into any USB port to view or transfer files.
5. After viewing or transferring files, pull SD Card Reader from USB port.
6. Pull out the SD Card from the SD Card Reader.
7. Insert the SD Card into the DSi.

Car Charger:

- The Car Charger can charge your DSi from any car power outlet.
1. Connect one end to the DSi's DC input.
 2. Connect the other end to your car power outlet.

NOTE: Refer to the DSi's User's Guide for charging times.

Carrying Case:

The Carrying Case is designed to store and protect your DSi.

Earbuds:

Crank up your favorite game or music and become immersed in stereo sound.

Audio Splitter:

The Audio Splitter allows for 2 headphones to be connected at the same time.

Screen Cleaner:

Safely clean your DSi screens with the ultra soft and portable cleaning wipes.

Screen Protectors:

1. Peel the top of the screen protector by pulling the red and white sticker to the right.
2. Once you peel the screen protector apart, the part with the red and white sticker belongs on the screen.
3. The sticky part is the side that you place onto the screen.

NOTE: The bigger of the 2 screen protectors goes on the top of the Nintendo DSi. The smaller of the 2 goes on the bottom of the DSi.

Game Case:

Store and protect your favorite games with these compact cases.

Wrist Strap:

The wrist strap protects the DSi from accidental dropping. Attach to the Carrying Case or directly to your DSi.

Carry All Tote Bag:

The Carry All Tote Bag allows you to travel and store all your DSi accessories plus your DSi console.



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Estación de carga
- Lector de tarjeta SD
- Cargador para automóvil
- Estuche
- Audífonos
- Divisores de audio
- 2 Lápices
- 3 Limpiadores de pantalla
- 2 Juegos de protectores de pantalla
- 3 Estuches para juegos
- Pulsera
- Bolso portátil
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de inscripción

Estación de carga:

1. Coloque el DSi al revés en la estación de carga.
2. Enchufe el adaptador CA de DSi original en la parte trasera de la estación de carga.
3. Para liberar, presione el botón de liberación ubicado en la parte delantera de la estación de carga.

Lector de tarjeta SD:

1. Retire la tapa trasera del Lector de tarjeta SD dejando expuesto el orificio para la tarjeta SD.
2. Inserte una tarjeta SD en la parte trasera del Lector de tarjeta SD.
3. Retire la tapa delantera del Lector de tarjeta SD dejando expuesto el enchufe USB.
4. Inserte el enchufe USB en cualquier puerto para ver o transferir archivos.
5. Después de ver o transferir archivos, saque el Lector de tarjeta SD del puerto USB.
6. Retire la tarjeta SD del Lector de tarjeta SD.
7. Inserte la tarjeta SD en el DSi.

Cargador para automóvil:

El cargador para automóvil puede cargar su DSi desde cualquier salida de corriente del auto.

1. Conecte un extremo a la entrada CC del DSi.
2. Conecte el otro extremo a la salida de corriente de su auto.

NOTA: Consulte los tiempos de carga en la guía de usuario de DSi.

Estuche:

El estuche está diseñado para almacenar y proteger su DSi.

Audífonos:

Ponga al máximo su música o juego favorito y envuélvase con sonido estéreo.

Divisor de audio:

El divisor de audio permite la conexión de 2 auriculares al mismo tiempo.

Limpiador de pantalla:

Limpie las pantallas del DSi de manera segura con los paños de limpieza ultra suaves y portátiles.

Protectores de pantalla:

1. Desprenda la parte superior del protector de pantalla tirando el autoadhesivo rojo y blanco hacia la derecha.
2. Una vez que haya desprendido el protector de pantalla, la parte con el autoadhesivo rojo y blanco pertenece a la pantalla.
3. La parte adhesiva es el lado que coloca sobre la pantalla.

NOTA: El protector de pantalla más grande va en la parte superior del Nintendo DSi. El protector de pantalla más pequeño va en la parte inferior del Nintendo DSi.

Estuche para juegos:

Almacene y proteja sus juegos favoritos con estos estuches compactos.

Pulsera:

La pulsera protege el DSi contra caídas accidentales. Conecte al estuche o directamente al DSi.

Bolso portátil:

El bolso portátil le permite viajar y guardar todos sus accesorios DSi además de su consola DSi.





CONTENU DU PACK:

- Un Support de Chargement
- Un Lecteur de Carte SD
- Un Adaptateur Allume-cigare
- Un Etui de Transport
- Une Paire d'Ecouteurs
- Une Double Prise Audio
- 2 Stylets
- 3 Chiffons pour Ecran
- 2 Jeux de Films de Protection
- 3 Etuis pour Jeux
- 1 Dragonne
- Un Sac de Transport
- Le Manuel d'Utilisation/ Carte de Garantie Produit
- La Carte d'Enregistrement Produit

Support de Chargement:

1. Placez votre DSi à l'envers sur le Support de Chargement.
2. Branchez l'adaptateur AC original DSi à l'arrière du Support de Chargement.
3. Pour enlever la DSi, appuyez sur le loquet de verrouillage situé à l'avant du Support de Chargement.

Lecteur de Carte SD:

1. Retirez la protection du Lecteur de Carte SD pour accéder à l'encoche pour Carte SD.
2. Insérez la Carte SD dans l'encoche du Lecteur de Carte SD.
3. Retirez la facade du Lecteur de Carte SD pour accéder à la prise USB.
4. Branchez la prise USB dans un port USB disponible pour consulter ou transférer des fichiers.
5. Une fois que vous avez consulté ou transféré les fichiers, retirez le Lecteur de Carte SD du port USB.
6. Retirez la Carte SD de l'encoche du Lecteur de Carte SD.
7. Insérez la Carte SD dans votre DSi.

Adaptateur Allume-cigare:

L'Adaptateur Allume-cigare recharge votre DSi sur tous les allume-cigares.

1. Branchez-le sur la prise DC de votre DSi.
2. Branchez l'adaptateur sur l'allume-cigare de votre voiture.

NOTE: Consultez le manuel d'utilisation de votre DS i pour connaître les temps de charge.



dreamGEAR
www.dreamgear.net

Etui de Transport:

L'Etui de Transport est conçu pour ranger et protéger votre DSi.

Ecouteurs:

Lancez votre jeu favori ou votre musique et immergez-vous dans le Son Stéréo.

Double Prise Audio:

La Double Prise Audio vous permet de connecter 2 paires d'écouteurs en même temps.

Chiffons pour Ecran:

Nettoyez les écrans de votre DSi en toute sécurité avec les chiffons ultra doux.

Films Protecteurs:

1. Décollez le film protecteur en tirant l'autocollant rouge et blanc à droite.
2. Une fois que vous l'avez décollé, la partie avec l'autocollant rouge et blanc doit aller sur l'écran.
3. La partie autocollante doit être placée au contact de l'écran.

NOTE: Le plus grand des 2 films protecteurs s'adapte sur l'écran supérieur de la Nintendo DSi. Le plus petit sur l'écran inférieur de la DSi.

Etui pour Jeux:

Ces Etuis de Rangement compacts pour Jeux permettent de ranger et de protéger vos jeux favoris.

Dragonne:

La dragonne protège votre DSi contre les chutes accidentelles. Attachez-la à votre Etui de Transport ou directement à votre DSi.

Sac de Transport:

Le Sac de Transport vous permet de voyager et de ranger vos accessoires DSi en plus de votre console DSi.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net