



www.isound.net

2X Portable Speaker System

PACKAGE CONTENTS:

- i.Sound 2X Portable Speaker System
- Cradle
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

HOW TO SET UP THE I.SOUND 2X PORTABLE SPEAKER SYSTEM:

1. Open the battery compartment located on the back of the speaker.
2. Insert 4 "AAA" batteries.

NOTE: "AAA" batteries are not included.

3. Attach the cradle to the front of the speakers. It will snap into the 2 holes on the front of the speakers.
4. Move the power switch located on the top of the speaker to the ON position. The LED will confirm that the speaker is powered on.
5. Locate the 3.5 mm cable on the bottom of the casing, unwind it and plug it into your audio device.

NOTE: Always power the speaker OFF when not in use.



www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net



CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- Sistema de Altavoces Portátil 2X i.Sound
- Base
- Guía de usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

CÓMO CONFIGURAR EL SISTEMA DE ALTAVOCES PORTÁTIL 2X I.SOUND:

1. Abra el compartimiento de baterías que está ubicado en la parte trasera del altavoz.
2. Inserte 4 baterías „AAA“

NOTA: Las baterías "AAA" no están incluidas

3. Fije la base a la parte delantera de los altavoces. Encajará en los 2 agujeros que hay en dicha parte delantera.
4. Mueva el interruptor de encendido ubicado en la parte superior del altavoz hacia la posición ON. El LED confirmará que el altavoz está encendido.
5. Localice el cable de 3.5 mm en la parte inferior del alojamiento, desenróllelo y conéctelo a su dispositivo de audio.

NOTA: Apague siempre los altavoces cuando no los vaya a utilizar.



CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Système de deux haut-parleurs portables i.Sound
- Station d'accueil
- Manuel d'utilisation/carte de garantie
- Carte d'inscription

CONFIGURATION DU SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS PORTABLE I.SOUND 2X :

1. Ouvrez le compartiment à piles se trouvant à l'arrière de l'appareil.
2. Insérez 4 piles "AAA".

REMARQUE : les piles "AAA" ne sont pas fournies.

3. Fixez la station d'accueil à la partie avant du système de haut-parleurs. Celui-ci s'adapte aux deux orifices présents sur la partie avant des haut-parleurs.
4. Positionnez le commutateur d'alimentation sur ON, celui-ci est situé sur la partie supérieure du système de haut-parleurs. Le témoin de fonctionnement confirme la mise en marche du système de haut-parleurs.
5. Trouvez le cordon audio 3,5 mm situé sur la partie inférieure du boîtier, déroulez-le puis raccordez-le à votre équipement audio.

REMARQUE : Éteignez toujours le système de haut-parleurs lorsque vous ne l'utilisez pas.